

NOTICE DE MONTAGE DES DIRECTIONS ASSISTÉES ÉLECTROMÉCANIQUES

- Montage de la direction sur le châssis auxiliaire du véhicule.
- Brancher tous les câbles grâce aux connecteurs correspondants, insérer la clé ou carte dans son boîtier de contact.
- Branchez la fiche VDO du système de diagnostic VDO à celle du véhicule et allumez-le.
- Initialiser et paramétrer la direction en suivant et en saisissant les données correspondant au véhicule en question.
- Après avoir terminé l'installation et le paramétrage, vérifiez que le système de direction ne donne pas erreur sur l'appareil de diagnostic.
- Montage de la direction sur le châssis auxiliaire du véhicule.
- Brancher tous les câbles grâce aux connecteurs correspondants, insérer la clé ou carte dans son boîtier de contact.
- Branchez la fiche VDO du système de diagnostic VDO à celle du véhicule et allumez-le.
- Initialiser et paramétrer la direction en suivant et en saisissant les données correspondant au véhicule en question.
- Après avoir terminé l'installation et le paramétrage, vérifiez que le système de direction ne donne pas erreur sur l'appareil de diagnostic.