

MONTAGEANLEITUNG FÜR ELEKTROMECHANISCHE SERVOLENKUNGEN

- Einbau der Lenkung in den Hilfsrahmen des Fahrzeugs.
- Sämtliche Kabel mithilfe der entsprechenden Steckverbinder anschließen, den Schlüssel oder die Karte einstecken.
- Den VDO-Stecker des VDO-Diagnosesystems mit dem Fahrzeug verbinden und einschalten.
- Nach Ausführung der Parallel-Kalibrierung, die Lenkung parametrisieren, indem Sie den Daten des jeweiligen Fahrzeugs folgen und diese eingeben.
- Nach Abschluss der Montage und der Parametrisierung muss geprüft werden, dass das Lenkungssystem keine Fehlermeldung auf dem Diagnosegerät anzeigt.

◦ Einbau der Lenkung in den Hilfsrahmen des Fahrzeugs.

◦ Sämtliche Kabel mithilfe der entsprechenden Steckverbinder anschließen, den Schlüssel oder die Karte einstecken.

◦ Den VDO-Stecker des VDO-Diagnosesystems mit dem Fahrzeug verbinden und einschalten.

◦ Nach Ausführung der Parallel-Kalibrierung, die Lenkung parametrisieren, indem Sie den Daten des jeweiligen Fahrzeugs folgen und diese eingeben.

◦ Nach Abschluss der Montage und der Parametrisierung muss geprüft werden, dass das Lenkungssystem keine Fehlermeldung auf dem Diagnosegerät anzeigt.